Manual de utilização rápida
Vodafone Mobile Wi-Fi
R216-Z

Bem-vindo

ao mundo das comunicações móveis

Bem-vindo

O Vodafone Mobile Wi-Fi permite-lhe ter uma rede Wi-Fi pessoal portátil. Utilize-a para partilhar uma ligação segura à internet móvel com outros dispositivos equipados com Wi-Fi, como computadores, iPhone, iPad ou iPod Touch da Apple®, smartphones e tablets Android, como o Galaxy Tab da Samsung®, ou consolas móveis de jogos, como a DSi da Nintendo®.

Pode utilizar a bateria, rede elétrica ou USB como fonte de alimentação do Vodafone Mobile Wi-Fi. Esta flexibilidade facilita o posicionamento do Vodafone Mobile Wi-Fi de forma a obter a melhor cobertura móvel possível.

Licenças

O Vodafone Mobile Wi-Fi utiliza programas de código aberto licenciados ao abrigo das licenças GNU GPL (Versão 2.0), BSD (Versão 3.0), OpenSSL, Zlib/libpng, LGPL e Apache.

Pode descarregar o código fonte gratuitamente a partir de: http://vodafone.com/r216-z por um período de três anos a partir da data de distribuição do produto.

Aviso

Descrição geral

1. Entrada do cartão SIM e botão Reiniciar
2. Botão Wi-Fi e WPS
3. Botão de ligar/desligar
4. LEDs de estado
5. Entrada Micro USB
6. Entradas para antena externa

Sinal de internet móvel

- Vermelho a piscar - à procura de rede
- Vermelho fixo - SIM ou PIN necessários
- Amarelo - sinal fraco
- Verde a piscar - 2G ou 3G disponível
- Verde fixo - ligado a 2G ou 3G
- Azul a piscar - LTE disponível
- Azul fixo - ligado a LTE

Rede Wi-Fi e WPS

- Azul fixo - Wi-Fi ativo
- Azul a piscar - WPS ativo

Carga da bateria

- Verde fixo - carregada
- Verde a piscar - a carregar
- Vermelho a piscar - fraca
- Modo de espera - não está a carregar

Mensagens SMS

- Azul fixo - SMS não lidas
- Azul a piscar - caixa de mensagens SMS A receber cheia
- Nenhuma SMS

Como começar

Sugestão:
Carregue totalmente o Mobile Wi-Fi (rede elétrica*: 3,5 horas) antes de o utilizar no modo de bateria.

*Utilize apenas o carregador fornecido com o dispositivo.

Etapa 1
Insira o cartão SIM na entrada do cartão SIM.

Etapa 2
Ligue o Vodafone Mobile Wi-Fi à rede elétrica* ou a um dispositivo com entrada USB para o carregar enquanto está a utilizá-lo.

Como começar

Etapa 3
Prima continuamente o botão de ligar/desligar durante 5 segundos para ligar o Vodafone Mobile Wi-Fi. O dispositivo inicia a ligação à rede de internet móvel.

Etapa 4
Pode ter de introduzir o PIN para desbloquear o cartão SIM. Adicionalmente, quando o Vodafone Mobile Wi-Fi se liga à rede de internet móvel pela primeira vez, pode ser-lhe pedido para ativar o cartão SIM. Esta ativação nem sempre é necessária, pelo que este pedido pode não surgir.

Etapa 5
No dispositivo que pretende ligar ao Vodafone Mobile Wi-Fi, selecione a respetiva rede Wi-Fi (SSID) na lista de redes disponíveis, clique em Ligar e em seguida introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi (palavra-passe WPA2). O nome e a palavra-passe encontram-se na parte posterior do Vodafone Mobile Wi-Fi e também no cartão de instruções impresso.

Parabéns - Já está ligado à internet através do Vodafone Mobile Wi-Fi.

App Web para Mobile Wi-Fi

Sugestão:
Guarde os endereços do Mobile Wi-Fi como favoritos no seu browser da web.

Para verificar o estado das redes Wi-Fi e de internet móvel, gerir SMS ou alterar as definições do seu Mobile Wi-Fi, pode utilizar a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

– Ligue-se ao Vodafone Mobile Wi-Fi através de Wi-Fi ou utilizando um cabo USB
– No caso de se ligar ao Vodafone Mobile Wi-Fi através de USB, clique duas vezes no ícone Vodafone Mobile Wi-Fi que foi criado no ambiente de trabalho
– Em alternativa, e caso não tenha feito a instalação através de USB abra http://vodafonemobile.wifi ou http://192.168.0.1 no browser da web, e insira a palavra-passe predefinida "admin" para iniciar a sua sessão.

Para utilizar a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi através de um cabo USB ou via Wi-Fi, é necessário:

– um computador com, no mínimo, o Windows XP® SP3, ou
– um Apple Mac com, no mínimo, o OS X® 10.6 Snow Leopard.

Também pode gerir o Vodafone Mobile Wi-Fi através da rede Wi-Fi respetiva, mas não através de um cabo USB, utilizando:

– o Linux ou o Windows® 8 RT, ou
– um iPhone, iPad, iPod Touch ou qualquer outro smartphone ou tablet.

Descrição geral da app Web

1. Separadores de navegação: Seleção da vista Mobile Wi-Fi, SMS ou Conta
2. Barra de navegação: Seleção de uma área dentro de cada vista
3. Painel de Rede: Estado da rede de internet móvel, da rede Wi-Fi, da bateria e dos dispositivos ligados
4. Área de conteúdos: Conteúdos da área atual
5. Ajuda de contexto: Ajuda para a área atual
6. Seleção do idioma: Seleção de um idioma diferente para a app
7. Iniciar sessão/Terminar sessão: Para as definições avançadas. A palavra-passe predefinida é "admin".

Painel da Rede

O painel "Rede" aparece no lado direito de todas as vistas da app Web para Mobile Wi-Fi, dando-lhe um resumo rápido do estado da Mobile Wi-Fi. Mais abaixo, aparecem ainda painéis adicionais com informações sobre a bateria, a Wi-Fi e o estado dos outros dispositivos que partilham a sua rede Wi-Fi.

App Mobile Wi-Fi Monitor

Se tiver um dispositivo Apple iOS ou Android, pode ainda verificar o estado do Mobile Wi-Fi utilizando a app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Descarregue esta aplicação a partir das lojas iTunes ou Google Play.

iPad / tablet

iPhone/ smartphone

Sugestões

Segurança Wi-Fi

Verifique se as definições de segurança de Wi-Fi correspondem aos seus requisitos pessoais.

Para alterar a palavra-passe "admin", abra a app Web Vodafone Mobile Wi-Fi:

– Introduza "admin" no campo "Palavra-passe" e clique em "Iniciar sessão"
– Selecione "Router" na barra de Navegação
– Selecione "Definições do router" na barra de Menus do lado esquerdo.

Para alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a palavra-chave respetiva (palavra-passe WPA2):

– Selecione "Wi-Fi" na barra de Navegação
– Selecione "Segurança" na barra de Menus do lado esquerdo.

Wireless Protected Setup (WPS)

Prima continuamente o botão Wi-Fi e WPS do Vodafone Mobile Wi-Fi durante 5 segundos para ligar a WPS (o LED de WPS e Wi-Fi começa a piscar). Pode, então, ligar qualquer dispositivo equipado com WPS sem ter de introduzir a palavra-passe de rede no espaço de 2 minutos.

Sugestões

Apoio adicional ao cliente

– Selecione "Ajuda" na barra de Navegação da app Web Vodafone Mobile Wi-Fi
– Selecione "Serviço de apoio ao cliente" no Menu do lado esquerdo.
A área Conteúdo indica como contactar o seu operador de rede móvel.

Para obter um manual do utilizador completo incluindo mais indicações e sugestões, visite: http://vodafone.com/r216-z

Glossário

Portador	Método de comunicação usado para o transporte de dados na rede móvel, por ex., 3G Banda Larga, HSPA, 3G, etc.
Rede doméstica	Rede do operador móvel que lhe forneceu o Cartão SIM.
Roaming	Pode utilizar o seu dispositivo móvel em qualquer outra rede móvel que tenha um acordo de roaming com o seu operador, quer se encontre no seu país ou no estrangeiro.
Cartão SIM	O Cartão SIM (Subscriber Identity Module ou Módulo de Identidade do Subscritor) é o pequeno chip de plástico, que recebeu juntamente com o seu contrato de comunicações móveis. O Cartão SIM tem contactos dourados num dos lados.
WPA2	Um nome alternativo para a palavra-passe da rede Wi-Fi. Nos computadores Mac com OS X é denominada "WPA2 pessoal".

EC DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Vodafone Mobile Wi-Fi

Model No: R216-Z

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC)，Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by ACB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Directive 2009/125/EC's assessment was performed by Shenzhen Bontek Electronic Technology Co., Ltd.

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011+EN 60950-1:A1:2010	I14Z47511-SEM01
	EN 62209-2: 2010 ;EN62311-2008; EN50566:2013/AC2014	EA490936
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 489-17 V2.2.1;	I14Z47511-EMC01; 2014EMC215
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V5.2.1; EN 300 328 V1.8.1; EN 301 893 V1.7.1	I14Z47511-GPM01; 2014RSE216; 2014FTA219; 2014FTA218; 2014FTA217; I14Z47511-SRD01; I14Z47511-SRD02
RoHS	IEC 62321:2013	140801656SHA-001
ErP	EN62301	TRS11120039

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

徐峰

Shenzhen, 24 Sep. 2014

Place & date *Legally valid signature*

O termo Mobile Broadband juntamente com o logótipo dos pássaros é uma marca comercial da GSMC Limited.

R216-Z Mobile Wi-Fi QSG 09/14_pt_PT